



Ablesedisplay ___

- 1. Tarifkennzeichen gemäß OBIS-Schlüssel.
- 2. Kommentarfeld mit Werten als Klartext (z.B. Wirkenergie).
- 3. Anzeige der Werte in Abhängigkeit von Tarifkennzeichnen in 1 und der Messeinheit in 5.
- 4. Zeigt die Lieferrichtung an + Bezug vom Netzbetreiber,- Lieferung an den Netzbetreiber.
- 5. Zeigt die Einheit des unter 3 dargestellten Wertes an z.B. kWh.
- 6. Zeigt die anliegenden Phasen an, Sollzustand L123 konstant angezeigt.
- 7. Zeigt den aktuellen Quadranten, in dem gemessen wird. Ist abhängig von der gerade anliegenden Last.
 - ☐ 1 Quadrant +P/+Q (P=Wirkleistung, Q =Blindleistung, Bezug Induktiv)
 - 2 Quadrant -P/+Q (Einspeisung induktiv)
 - 3 Quadrant -P/-Q (Einspeisung kapazitiv)
 - 4 Quadrant +P/-Q (Bezug kapazitiv)
 - ••• 1 Quadrant +P/ (Bezug ohne Blindleistung)
 - **←•••** 2 Quadrant -P/ (Einspeisung ohne Blindleistung)



Ableseanleitung EMH LZQJ-XC

Allgemeine Beschreibung

- 8. Zeigt den momentan aktiven Energietarif bzw. Maximumtarif an.
- 9. Das Symbol für Uhrsteuerung zeigt an, das die Tarifsteuerung des Zählers über die interne Uhr erfolgt.
- 10. Wenn mit dem Zähler kommuniziert wird, erscheint hier das Symbol für Datenauslesung (optisch bzw. elektrisch).
- 11. Erfolgt eine Parametrierung von Werten, erscheint das Symbol.
- 12. In Abhängigkeit, wie die Zeit im Zähler synchronisiert wird, wird das Symbol angezeigt.
- 13. Verfügt der Zähler über einen Rundsteuerempfänger, wird dies durch ein blinkendes R angezeigt.
- 14. Das Symbol für die Rückstellsperre blinkt bei aktiver Rückstellsperre.

Abruf der verrechnungsrelevanten Daten _

- 1. Drücken Sie die Aufruftaste < 2 Sekunden, gegeben falls wiederholt
- 2. Die Aufruftaste zwischen 2 und 5 Sekunden drücken zum Einstieg in die Aufrufliste.
- 3. Die Aufrufliste enthält alle verrechnungsrelevanten Daten. Jede Betätigung der Aufruftaste führt zur Anzeige weiterer Daten. Für einen schnellen Datenabruf können Vorwerte übersprungen werden. Dies wird erreicht, indem die Aufruftaste > 2 Sekunden gedrückt wird. Das Ende des Menüs wird durch den Menüpunkt "End" angezeigt.
- 4. Eine Anzeige bei der Tarifkennzeichenanzeige als Beispiel:
 1.8.1. bedeutet aktueller Wert in (3) für den Bezug, als Zählerstand im Tarif 1.
 1.8.1.01 Wert vom Vormonat in (3) für den Bezug, als Zählerstand im Tarif 1.
- 5. Wird die Abruftaste länger als 30 Minuten nicht gedrückt, erfolgt der Wechsel in die Betriebsanzeige. Die Betriebsanzeige lässt sich durch drücken der Aufruftaste > 5 Sekunden sofort einschalten.