



Ablesedisplay

1. Hier wird der benötigte Zählerstand ohne Nachkommastellen abgelesen. Die vorangestellten Nullen brauchen nicht angegeben werden. Zeigt in Abhängigkeit von den Pfeilen in 2 den Wert für den Bezug +A (Lieferung an Kunden) oder der Lieferung -A (Lieferung von Kunden) an.
2. Es wird immer nur ein Pfeil dargestellt, nach einmaliger Lieferung -A wechselt die Anzeige all 15 Sekunden.
3. Zeigt die anliegenden Phasen an, bei Drehstrom wie abgebildet bei Wechselstrom L2 oder L3 wie im Typenschild unter „Angabe für Wechselstrom“ angegeben.
4. Zeigt die aktuelle Leistung für Bezug +A oder Lieferung -A in Watt an. Die Anzeige ändert sich ständig, auch wenn Sie keine Verbraucher/Bezug (Lampen, Herd etc.) ein- bzw. ausschalten. Die Leistung wird auch durch automatische Verbraucher (z. B. Kühlschrank, Heizung) beeinflusst. Bei Lieferung wird die Leistung angegeben, mit der Sie momentan in das Netz einspeisen.

