



Ablesedisplay

1. Zählerstand in kWh für die angezeigte Tarifnummer (2-Zeilen Display). Für die Ablesung wird jeweils der Zählerstand mit der Tarifnummer benötigt, sowie die Richtung Bezug A+/1.8.x oder Lieferung A-/2.8.x. x=Tarifnummer
2. Die Pfeile verweisen auf Angaben auf dem Typenschild, für die der angezeigte Wert gilt.
3. Zeigt die anliegenden Phasen an (beim Betrieb als Wechselstromzähler, gemäß der Angabe für Wechselstrom)
4. Zeigt den Zeitraum für die historische Leistungsanzeige an, sonst frei.
5. INFO-Anzeige: Zeigt die momentane Leistung in Watt aller Phasen an.
   Wenn die Leistung unter der Anlaufschwelle liegt, wird ----- angezeigt.
6. Gibt die Einheit des angezeigten Wertes in der INFO-Zeile an.
   Bei der Anzeige von Statusinformationen wird nur INFO angezeigt.
7. Zeigt den derzeit aktiven Tarif als laufenden Strichbalken (rotierende Scheibe) an.
8. Die Pfeile verweisen auf Angaben auf dem Typenschild, für die der angezeigte Wert gilt.

Achtung

Alle Zählertypen führen alle 60 Sekunden für ca. 2 Sekunden einen Displaytest durch, bei dem alle Segmente des Displays angezeigt werden.