



Ablesedisplay

1. Hier wird der benötigte Zählerstand ohne Nachkommastellen abgelesen.
   Die vorangestellten Nullen brauchen nicht angegeben werden.
2. Zeigt die anliegenden Phasen an, bei Drehstrom wie abgebildet bei Wechselstrom L2 oder L3 wie im Typenschild unter „Angabe für Wechselstrom“ angegeben.
3. Zeigt die aktuelle Leistung in Watt an.
   Die Anzeige ändert sich ständig, auch wenn Sie keine Verbraucher (Lampen, Herd etc.) ein- bzw. ausschalten.
   Die Leistung wird auch durch automatische Verbraucher (z.B.Kühlschrank, Heizung) beeinflusst.